

⑧砂壁・じゅらく壁

壁を触っても簡単に剥がれ落ちないようなら、剥がさずにそのまま下地処理を行ってください。ポロポロと簡単に剥がれ落ちる場合は、ヘラ等で表面を掻き落とす必要がある場合があります。その後、砂やホコリは固く絞ったタオル等できれいに拭き取ってください。



全面にリバースシーラーを2度塗りします。



リバースシーラー乾燥後、水性シールパテ（シーラー・パテ両方の効果）で段差や凹凸のある部分にパテ処理をして壁面を平らにします。

※ヤヨイ水性シールパテ、または同等のパテをご使用ください。



パテが完全に乾いたら一度紙ヤスリをかけ、さらにもう1回パテを塗ります。



パテ乾燥後、紙ヤスリをあてて平滑な面を作ります。作業後、まだ段差がある場合は平滑な面ができるまでパテ塗り→ヤスリがけを繰り返してください。



平滑な面ができたらパテの粉を取り除きます。濡らして固く絞ったタオル等でよく拭き取ってください。パテの粉が残っていると接着不良を招くおそれがあります。



リバースシーラーを1回塗布してよく乾燥させます。



ローラーまたは刷毛でリバースコート塗布します。リバースコート仕上げ（P.10参照）にする場合は、下地が見えなくなるまで複数回塗布してください。

⑨タイル張りの壁

部分的にタイルの浮きがないかを確認し、浮いている場所を取ってください。タイル面が汚れている場合はリフレパウダー希釈水できれいにしてください。

【塗布できない場所】 キッチンコンロ前の壁／浴室等の常に水がかかる場所のタイル



タイル目地の段差を埋めるように水性シールパテで平滑な面を作ります。

※ヤヨイ水性シールパテ、または同等のパテをご使用ください。



パテが完全に乾いたら一度紙ヤスリをかけ、さらにもう1回パテを塗ります。



パテ乾燥後、紙ヤスリをあてて平滑な面を作ります。作業後、まだ段差がある場合は平滑な面ができるまでパテ塗り→ヤスリがけを繰り返してください。



平滑な面ができたらパテの粉を取り除きます。濡らして固く絞ったタオル等でよく拭き取ってください。パテの粉が残っていると接着不良を招くおそれがあります。



リバースシーラーを1回塗布してよく乾燥させます。



ローラーまたは刷毛でリバースコートを塗布します。リバースコート仕上げ（P.10参照）にする場合は、下地が見えなくなるまで複数回塗布してください。